



# ホットサンドメーカー XGP-JP02

## 取扱説明書

- このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用の前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- 本製品はガス火対応です。ガスコンロ、ラジエントヒーターを使用してください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるように大切に保管してください。

### 安全上の注意



必ず行う

- 加熱調理中及び直後はやけどに注意してください。特に小さなお子様の手に触れることのないように注意してください。
- 本体はコンロの中央に置いて、炎が底面より大きくならないように火力を中火以下に調節しながら使用してください。
- 取っ手に直接火が当たらないように注意してください。破損・脱落して、けがの原因になります。特に2口以上のコンロを使用するときは隣接するコンロの炎が取っ手に当たらないように注意してください。



禁止

- IHコンロ・電子レンジで使用しないでください。
- ストーブの上では使用しないでください。
- 取っ手に、ふくれ・焼けこげ・ひび割れなどが発生した場合は、使用しないでください。

### 使用上の注意

- 本製品は一般家庭用です。業務用としては使用しないでください。
- 使用する前に必ず各部に不具合がないか確認してください。
- 初めて使用する前にスポンジに台所用中性洗剤をつけて洗い、流水でよくすすいでください。
- 製品のにおいがする場合がありますが、袋から取り出してしばらくすると薄れます。気になる場合は、台所用洗剤で洗ってください。
- ※品質には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合は、使用前にお買い上げの販売店または当社フリーダイヤルへお問い合わせください。
- Siセンサー（温度センサー付きガスコンロ）を使用する場合は、ホットサンドメーカーをコンロの中央に置いて温度センサーが確実に沈み込んだことを確認してください。
- 中火以下で使用してください。（全ての熱源）
- 調理直後に水をかけるなど急に冷やさないでください。
- 空だきはしないでください。長時間予熱すると空だきと同じ状態になります。

## 使用上の注意 つづき

- 調理後は、腐食防止のため、料理を長時間（目安として一昼夜以上）本製品に入れたままにしないでください。
- 湿気の多いところで保管したり、塩分や酸などを含んだ汚れが付着したまま放置すると、腐食することがあるので注意してください。

## 使いかた

1. 少量の食用油をホットサンドメーカーの焼き面にまんべんなく塗る
2. お好みで食パンにバターやマーガリンを塗り、ホットサンドメーカーにのせる
3. お好みの具をのせ、その上からもう1枚食パンをのせる
4. ホットサンドメーカーを閉じて、ストッパーでしっかりと止める
5. ホットサンドメーカーを火にかけ、片面約1~2分ずつ弱火で焼く
  - ・両面に焼き色がついたらできあがりです。

## お手入れのしかた

- ある程度冷めてから、スポンジに台所用中性洗剤をつけて水洗いし、汚れを落としてください。洗い残しはこびりつきの原因になります。
- 汚れがこびりついた場合、しばらくぬるま湯につけてから洗ってください。
- 金属たわし、研磨剤の入った洗剤やスポンジなどはコーティング面を傷つけるので使用しないでください。
- こげつきなどを落とすときはナイフなどを使用しないでください。
- 洗った後は、水分を十分に拭きとってから収納してください。

## 仕様

商品名	ホットサンドメーカー
外形寸法	約350×150×30mm
本体	アルミニウム合金（ふつ素樹脂塗膜加工）
取っ手	フェノール樹脂

※ 商品の仕様は予告なく変更することがあります。

(販売元)

株式会社オーヤマ

オーヤマ 受付時間 9:00~12:00  
コール 13:00~17:00 (土、日、祝祭日は休み)  
0120-935-335

MADE IN CHINA

180618-RKK-RKK+-01