

学習デスク

型番：FJ-020-IR

この度は当社の商品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。
この説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に組み立ててご使用ください。
お読みになった後に、大切に保管してください。

- ・本組立説明書はなくさないよう、保管しておいてください。
- ・故障及びお問い合わせは、お買い求めになられました販売店までお申し付けください。尚、天災などの不可抗力やお客様のお取り扱いの不注意、不当な修理、改修による故障・破損等の保証はいたしかねますのでご了承ください。
- ・本組立説明書を許可なく転載することは禁止しています。
- ・本組立説明書の内容に関しては、予告なしに訂正・変更することがあります。

品質表示

●外形寸法:

デスク：幅1000×奥行595×高さ710mm

チェスト：幅385×奥行394×高さ545mm

上置き：幅1000×奥行210×高さ380mm

●構造部材:

デスク天板・前板:

合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)

その他:


プリント紙化粧合板

取扱上の注意

- ・直射日光又は火気や熱器具の付近での設置・使用は避けてください。
- ・加熱した鍋や湯沸し器などを直接置かないでください。
- ・傾斜や段差のある不安定な場所への設置は避け、必ず水平で安定した場所に設置してください。
- ・小さいお子様に遊ばせないようにしてください。
- ・取扱説明書をよく読んでからご使用ください。


MADE IN CHINA


【完成図】




上置き棚


*この説明書は組み立て方の説明を目的としており、イラストと現物は異なります。


- 
- ① 上左側板 x1
 - ② 上右側板 x1
 - ③ 上仕切り板左 x1
 - ④ 上仕切り板右 x1

- 
- ⑤ 上背板 x1
 - ⑥ 左固定棚 x1
 - ⑦ 右固定棚 x1


- 
- ⑧ 可動棚 x1
 - ⑨ 固定式可動棚 x1

デスク

- 
- ⑩ 下左側板 x1
 - ⑪ 下右側板 x1
 - ⑫ 下背板 x1

- 
- ⑬ 下天板 x1
 - ⑭ 仕切り板 x1
 - ⑮ 上補強板 x1
 - ⑯ 下補強板 x1
 - ⑰ 前補強板 x1
 - ⑱ 地板 x1

チェスト

- 
- ⑲ チェスト天板 x1
 - ⑳ チェスト左側板 x1
 - ㉑ チェスト右側板 x1
 - ㉒ チェスト地板 x1
 - ㉓ チェスト背板 x1
 - ㉔ チェスト補強板 x1
- 片面化粧

部品

※部品は、番号・形状・名称・個数をお確かめの上、組み立て手順に沿って必要分ずつ取り出してください。

番号	形状	名称	個数	予備	番号	形状	名称	個数	予備
A		ネジ(中)	25	予備+2	B		ネジ(大)	14	予備+1
C		ネジ(小)	14	予備+1	D		横揺れ防止具	10	予備+1
E		接着剤	2		F		カムロックネジ(大)	5	
G		カムロック(大)	9		H		ネジ隠しシール	38	予備+2
I		棚受けダボ	4		J		カムロックネジ(小)	4	
K		引出用カムロックネジ	10	予備+1	L		カムロック(小)	10	予備+1
M		引出ストッパー	8		N		可動棚受	4	
O		L型キャスター	1		P		L型キャスター用ネジ	3	
Q		キャスター ストッパー無	2		R		キャスター ストッパー付	2	
S		連結金具	2		T		キャスター 用ネジ	16	予備+1
U		ポリト	1						

必要な工具

■ お客様でご用意
ください。







ロケロン



口罩手



引き出し




組み立て手順

上置き棚の組み立て



必ず2人以上で組み立ててください。

1





化粧有

2




3




※すべての木材が穴に接着剤を塗布してください。

■ 取物を取ってから作業します
接着剤は木材の側面に適量塗布してください。
穴が貫通している場合は木材に塗布してください。
【通常の木材穴】 【貫通している木材穴】




4




5

④		4
⑤		
⑥		1
⑦		1




6

⑧		3
---	---	---




7

⑨		7
⑩		




8




9

(B)		7
(E)		



10

(G)		5
(E)		
(A)		1




※カハロックとカハロックネジの
取り付けは、別紙共通説明書
をご確認ください。

引出の組み立て


11

(K)		2
-----	---	---




12

(E)		
-----	--	--




13



14


(L)		2
(E)		



※カムロックとカムロックネジの
取り付けは、別紙共通説明書
をご確認ください。


15

(K)		4
-----	---	---




16

(E)		
-----	--	--




2組組立

2組組立



17


(L)		4
(E)		



※カムロックとカムロックネジの
取り付けは、別紙共通説明書
をご確認ください。


18		
(M)		4
(F)		1

※引出ストッパーの取り付けは、別紙共通説明書をご確認ください。




※他の引出も同じように取り付けてください。

19		
(G)		2
(E)		
(H)		4




※カムロックとカムロックネジの取り付けは、別紙共通説明書をご確認ください。

20		
(I)		4





21		
(M)		2



※引出ストッパーの取り付けは、別紙共通説明書をご確認ください。


22

(H)	○	34
-----	---	----



23


(S)	○	2
(C)	○	10
(D)	○	6



※他の横揺れ防止具も同じように取り付けてください。

横揺れ防止具の取り付け方

揺れ防止具は、背板と他の部材(天板、棚板、底板など)の間に取り付けてください。




揺れ防止具が差し込みにくい場合は、ドライバーなどで押し込んでください。

チェアストの組み立て



24

E		
---	---	--




25

A		6
---	---	---



27


F		2
G		2
E		



※カムロックとカムロックネジの
取り付けは、別紙共通説明書
をご確認ください。

28


Q		2
R		2
T		16



※他のキャスターも同じように取り付けてください。
※ストッパー付が前になるように取り付けてください。


29

(K)	2
-----	---




30

(E)	
-----	--




31




32

(L)	2
(E)	




33

(K)	2
-----	---




34

(E)	
-----	--




35




36

(L)	2
(E)	



37


(O)	1
(P)	3




38

(M)	Q	2
-----	---	---

※引出ストッパーの取り付けには、別紙共通説明書をご確認ください。




完成図



39

(C)	4
(D)	4



横揺れ防止具の取り付け方

揺れ防止具は、背板と他の部材（天板、棚板、底板など）の間に取り付けてください。

揺れ防止具



揺れ防止具が差し込みにくい場合は、ドライバなどで押し込んでください。

※他の横揺れ防止具も同じように取り付けてください。