



引出・テーブル付ソファベッド DTSB-1810 収納・テーブル付ソファベッド STSB-2110 4人掛けカウチソファ CSTF-2580

共通取扱説明書

このたびは、お買い上げいただき、ありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
また、取扱説明書はお使いになる方がいつでも見るように大切に保管してください。

お使いになるまえに

- 最初に家具にガタつきや、傷がないか、可動部は正常に動くか確認してください。
- 商品を設置してしばらくは、使用している素材のにおいをきつく感じる場合があります。その場合は、風通しの良い場所に設置していただき、定期的に換気をすることで、ご使用とともににおいが緩和されます。
- 「お手入れ」「点検」は、ご使用の有無に関わらず実施してください。定期的に適切な「お手入れ」「点検」をしないと、劣化が進んだり、破損や故障の原因になります。

保守・点検

- 取付金具など、固定用ねじ類のあるものは、定期的にねじのゆるみがないか点検し、ゆるみがあれば締め直してください。(月に一度が目安です)ゆるんだまま使用していると破損の原因になります。
- 異常な揺れや音を感じた際は、使用を中止し点検をおこなってください。
- 折れや割れ、ひびなどの破損がないか、及び動作不良がないかを定期的に点検し、異常がある場合は、直ちに使用を中止してください。

お手入れの方法

長くお使いいただくために下記の事項をお守りください。

①布地、木部

- 毎日のお手入れは、やわらかい乾いた布で軽くふいてください。
- 汚れがひどい場合は、水かぬるま湯でうすめた台所用中性洗剤をやわらかい布に浸し、軽く絞って表面をたたくようにしてふき取ってください。その後水を浸した布で洗剤をふき取り、必ず乾いた布で水気をふき取ってください。

②合成皮革

- 毎日のお手入れは、やわらかい乾いた布で軽くふいてください。
 - 汚れがひどい場合は、水かぬるま湯でうすめた台所用中性洗剤をやわらかい布に浸し、軽く絞って表面をたたくようにしてふき取ってください。その後水を浸した布で洗剤をふき取り、必ず乾いた布で水気をふき取ってください。
- ※溶剤(ベンジン、シンナーなど)、自動車用ワックスや化学ぞうきんは使用しないでください。変質、変色の原因となります。

お願い

- 小さなお子さまが単独で家具を使用しないようご注意ください。
- ご使用の際、片寄った位置でご使用になるとウレタンや布地などの消耗が均等でなくなります。未永くお使いいただくためにもバランスよくご使用ください。
- 製品および梱包材を廃棄する際は、お住まいの自治体の取り決めに従ってください。
- 天災などの不可抗力やお客様のお取り扱い上の不注意、不当な修理、改造による故障、破損に対する保証は致しかねます。
- 本品は業務用ではなく、家庭での使用を目的としておりますので、本来の用途以外では使用しないでください。
- 構造、仕様などの改造・変更はしないでください。
- 本品は屋内用です。屋外で使用しないでください。
- 本品は壁から5cm以上離して設置してください。壁紙などと化学反応を起こして、色落ち、色移りすることがあります。また、湿度によっては、木部が膨張したり、カビの原因にもなります。梅雨時や湿度の高い時期は、除湿や換気をおこなってください。

取り扱い上のご注意

ご使用まえによくお読みのうえ、必ずお守りください。



警告

注意を無視した取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があります。

- ソファの上に立ったり、飛んだり、踏み台代わりに使用しないでください。また、座面以外のところには座らないでください。飛びはねたり、過度の荷重をかけないでください。転倒してけがの原因になります。
- 平らでない床や面、傾斜角度の大きい場所で使用しないでください。転倒してけがの原因になります。
- 座った状態でソファを傾けないでください。破損したり、転倒してけがの原因になります。
- ソファに座る場合は浅く座らないでください。破損したり、転倒してけがの原因になります。とくにキャスター付きの場合、バランスをくずし危険です。
- 背や肘など座面以外のところに座らないでください。転倒してけがの原因になります。
- ソファの可動部に手足や指などを入れないでください。けがの原因になります。
- ジョイントタイプのソファの隙間に手足や指などを入れないでください。けがの原因になります。
- オットマン（脚置き）には座らないでください。破損、転倒してけがの原因になります。
- お子さまが隙間へ手や足を入れないように注意してください。けがの原因になります。
- ソファの背を倒すとき、下に人がいないこと、物がいないことを確認して倒してください。けがや周囲のものを破損する原因になります。



注意

注意を無視した取り扱いをすると、物的損害を被ったり、傷害を負う可能性があります。

- 直射日光・冷暖房器具の風が直接あたらないところに設置してください。家具の変形、変色の原因になります。
- 湿気、水気の多い場所は避け、通気性のよい場所に置いてください。カビやダニなどの発生の原因になります。
- 湿気がこもらないように壁から5cm以上離して設置してください。衣服や壁などへの色移りやカビの原因になります。
- 火気（ストーブ、コンロなど）の近くに設置しないでください。火災の原因になります。
- 平らなところに設置してください。ガタつき、異常音の原因になります。
- ソファに不用意に寄りかかったり手をついたりしないでください。転倒してけがの原因になります。
- 寝ころんだとき、整髪料が直接ソファに触れないように保護してください。変色・変質などの原因になります。
- 素肌（とくにぬれた体）で寝たり、座ったりしないでください。色落ち、カビ、変質の原因になります。
- ソファの上に直接熱いものやぬれたものを置いたり、ビニールやガラスを長時間放置しないでください。変色や塗装のはがれの原因になります。
- 合成皮革の商品は本革や生地などの染料を使用している異質の素材を接触させると、染料が移行して色落ちや変色が生じることがあります。
- ソファを移動する場合は、大人2人以上でしっかり持って運んでください。引きずると家具の破損、床に傷を付けたり敷物を傷める原因になります。また、移動の際は中の収納物は取り出して移動してください。収納物の落下により、けがや他のものを破損する原因になります。
- 引出しに衣類などを入れる場合は、引出し内部に突き出ているささくれなどにあたり、衣類が傷んだりすることがあるのでご注意ください。
- ウッドフロアやクッションフロア、畳の上で使用する場合は、カーペットを敷くか、保護材をつけてご使用ください。床・畳に傷が付いたり、着色する原因になります。

仕様

品番	製品サイズ(約)	主要材質
DTSB-1810	幅1810×奥行1000×高さ750mm (座面の高さ380mm)	本体:天然木、張り材:ポリエステル、 クッション材:ウレタンフォーム・鋼製ばね・ウェービングベルト
STSB-2110	幅1920×奥行1015×高さ760mm (座面の高さ385mm)	
CSTF-2580	幅2540×奥行790×高さ740mm (座面の高さ360mm)	本体:天然木、張り材:合成皮革、 クッション材:ウレタンフォーム・鋼製ばね・ウェービングベルト

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

(販売元)

株式会社オヤマ 0120-935-335

オヤマ
コール

受付時間 9:00~12:00
13:00~17:00 (土、日、祝祭日は休み)